



AAUV9W AAUV24W

### 使用及保養指引

多謝閣下選購AA水族用品。AA高效缸內殺菌燈由專業人士精心設計，能有效殺除魚缸內有害細菌。在使用本產品前請先仔細閱讀以下安全及操作指引。

### 特徵

AA 12V安全電壓設計產品包含過濾泵及過濾棉裝配簡單，無需額外的喉通配件內置吸盤，無需其他固定工具LED顯示，不亮時表示UV光管要更換AA獨有產品專利設計

### 重要安全指示:

**警告**-為安全起見，使用此產品前，請仔細閱讀以下安全須知：

**危險**-因為魚缸內有水，為防止可能的電擊，請小心操作。如遇到以下情況，請不要自行修理；請將產品交專業維修點維修或放棄使用該產品：


- 安裝好後，請仔細檢查殺菌燈。如果不該有水的控制盒上面有水，請不要接通電源。
- 若發現殺菌燈有任何漏水現象，請立即斷開電源。
- 如果電源線有任何損壞或功能有故障，請勿使用該產品。
- 如果殺菌燈由小孩使用或在靠近有小孩的地方使用，請特別注意監督。
- 為避免殺菌燈損壞，請勿接觸移動中的配件或溫度高的配件，如暖管。
- 當不使用時，安裝/拆除配件或進行保養時，請先拔掉電源插頭。請勿猛拉電源線來拔掉插頭。請抓住插頭斷開電源。
- 請勿將此產品(包括其配件)作其他用途。作其他用途可能不安全。
- 請勿將此產品安裝或存放在暴露的陽光中或是零度以下。
- 使用前，請確保殺菌燈在魚缸內已固定好。
- 請仔細閱讀殺菌燈上的重要提示。
- 如需加長的電源線，請注意電線的額定電流和瓦數是否合適。如低於殺菌燈本身的，電線可能會過熱。
- 請只使用包裝內配備的變壓器。
- 每次保養前，請先斷開電源和插頭。
- 手濕時，請勿接駁電源。
- 如果電源線或變壓器有任何損壞，切勿使用或擅自進行修理。請將此產品交回廠家，經銷商或由專業人士維修，以避免意外。
- 為避免弄濕插頭或插座，請將魚缸和櫃放置在牆上插座的旁邊，以防止魚缸內的水珠倒流至插座上。下圖顯示的導水圖指每根連接到插座上的電源線都需按此操作。如有加長的電源線，為防止水倒流進插座，低於插座的線應有一個導水點。

**警告：因此殺菌燈能產生紫外線，對眼睛及皮膚有害，故請避免眼睛及皮膚直接暴露於此燈下。**

### 注意:


AA的殺菌光管已完全密封在膠件內。

請存好此份說明書。




### 操作指引：

1. 從盒內取出此產品。檢查后如有損壞請立即退回零售商。
  2. 然後檢查配件（請參考圖六）
  - 1個密封的殺菌燈；
  - 1個變壓器；
  - 1個水泵；
  - 2個彎曲喉；
  - 1塊藍色過濾棉
- AAUV24W殺菌燈-額外配有水泵用吸盤以及一個殺菌燈用大吸盤
3. 具體安裝步驟請參看彩盒上的圖例，豎直握住殺菌燈，用其中一個彎曲喉將水泵與殺菌燈相連，另一個彎曲喉與水泵的出水口相連。（如圖一）
  4. AAUV24W的水泵上有內置小吸盤，將大吸盤裝好在殺菌燈外殼上以便吸附在魚缸內壁。
  5. 在缸內握住殺菌燈約30秒，以便氣泡流出。多餘的氣泡會形成浮力令殺菌燈不易定位。（如圖二）
  6. 用吸盤將殺菌燈固定在魚缸上，請確保其在水下面。
  7. 為防止短路，接駁盒必須放置在缸外，而不是缸上。（如圖三）



圖二



圖三

## 8.連接(如圖六)

連接殺菌燈管與控制盒 (2腳插)

連接水泵與控制盒 (黑色公插連母插)

連接變壓器與控制盒 (黑色公插連母插)

連接變壓器與電源

如接駁盒上的LED指示燈亮，則表示殺菌光管已開始工作

**操作提示：**為使UV殺菌燈更高效，水流速度設計減慢了以增加流經UV管的時間。

AAUV9W 水泵流水量 200升/小時，UV管水流量 140升/小時

AAUV24W 水泵流水量 450升/小時，UV管水流量 270升/小時

殺菌燈可以持續使用6~9個月

為延長殺菌燈的使用壽命，我們建議殺菌燈去除了綠水後，不需要長開；

或是每天只使用8個小時。

## 保養/清理：

為保持燈的最佳效果，請依水質情況每3~5個星期保養一次，同時也要保持UV過濾棉的清潔，適時更換。

**注意：**每次保養前，請先斷開電源，拔掉12V插頭。潛水泵和過濾棉的保養：

1.從缸內取出整套殺菌燈。

2.用清水清洗過濾棉。

3.取出水泵。

4.打開風葉外殼並用清水清洗 (請看以下提示)。

5.清除風葉內的雜質。

6.按以上步驟重新裝配。


**提示：**在保養時，可參考以下方式來打開風葉外殼。

-若是AAUV24W，請先移開吸盤。

-連接曲喉與風葉外殼 (如圖四)

-向下壓曲喉，取出水泵蓋。

-移開風葉外殼和曲喉，然後取出風葉。



圖四

## 更換光管：

為保持最佳殺菌效果，當發現接駁盒上的LED燈不亮時，請更換殺菌燈 (如圖五)，

更換燈在各水族店有售。(9瓦更換燈 - AA09W-UVC; 24瓦更換燈)



AA09W-UVC



圖五

AA24W-UVC

**注意：**為避免意外，請不要移開過濾棉與水泵來查看，以避免眼睛及皮膚直接觸光線。

1.拔掉變壓器插頭和12V插頭。

2.從缸內取出殺菌燈和水泵

3.移開曲喉，從殺菌燈上取出水泵

4.更換新的更換燈，然後按反步驟重新裝配

AA09W-UVC更換燈只能與AAUV9W接駁盒相連


AA24W-UVC更換燈只能與AAUV24W接駁盒相連

**注意：**AA殺菌更換燈是潛水型設計，已全部密封。請勿擅自拆開，只需換上新的更換燈便可。

## 問題解答:

| 現象             | 解決方案  |
|----------------|---|
| 當水泵不能抽水或水流量太慢時 | 請確認UV過濾棉是否清潔。<br>請確認風葉是否幹淨。(請參考“保養/清理”)   |
| 當殺菌燈無作用時       | 請確認2腳插頭是否已與接駁盒連接好。<br>請確認是否需更換光管(如LED燈不亮，剛表示需更換)<br>如水泵跟燈都不工作時，請確認變壓器是否連接好。   |
| 當綠藻生長過多時       | 魚缸容量超過200L/50US Ga./AAUV9W,<br>或超過400L/100US Ga./AAUV24W, 請放兩支殺菌燈。<br>請把亮燈時間調整在14小時以內，讓魚兒能有足夠的<br>休息時間以及減緩綠藻生長速度。<br>AA高效去苔劑(AA003M)能有效控制綠藻的生長。 |

## (AAUV9W / AAUV24W)



請流覽網址 [www.aa-aquarium.com](http://www.aa-aquarium.com) 查看更多的AA產品  
意見或建議請通過 [info@aa-aquarium.com](mailto:info@aa-aquarium.com) 與我們聯繫